

ケーブルテレビ操作ガイド JC-4000・4100

1. テレビの電源を入れる

設置の際にテレビのメーカーに合わせて設定をしています
テレビを買い替えた場合は取扱説明書28ページを参考に
リモコン信号の設定を行って下さい

2. テレビを に合わせる

テレビの機種などお使いの環境によって操作方法や画面の表示が違います
一般的には[入力切替]ボタンを押す度に順繰りに切り替わります

3. STBの電源を入れる

STBとはケーブルテレビ用チューナーの呼び名です
リモコンをSTBの本体に向けて操作してください
電源が入ると本体前面の電源ランプが赤から緑に変わります

4. 本紙裏面で三桁のチャンネル番号を確認する

5. 三桁の番号をテンポ良く入力する

リモコンをSTB本体に向けて操作してください

102チャンネルの場合・・・**1** **100** **2**

 さらにべんり！

よく見るチャンネルを短縮機能に割り当てる

※地上・BSは工場出荷時にいくつかのチャンネルが設定済みです

→ 取扱説明書32ページ

お好みのチャンネルをボタンひとつで呼び出す

→ 取扱説明書33ページ



狭山ケーブルテレビ株式会社



0120-340-379

携帯電話
PHSからは 04-2954-2200

