

# 「さやまケーブルHD」を視聴するための設定方法

ご利用機種	チャンネルスキャン方法
<p data-bbox="188 472 651 510">標準STB</p>  <p data-bbox="256 882 582 958">Panasonic 製 TZ-DCH505 取扱説明書 P26 チャンネル設定</p>	<ol data-bbox="815 501 1465 837" style="list-style-type: none"><li>1. 番組ナビボタンを押す</li><li>2. 初期設定を選び、決定ボタンを押す</li><li>3. 設置設定を選び、決定ボタンを押す</li><li>4. チャンネル設定を選び、決定ボタンを押す</li><li>5. 地上デジタルを選び、決定ボタンを押す</li><li>6. 初期スキャンを選び、決定ボタンを押す</li><li>7. 地域選択が埼玉になっていることを確認し、決定ボタンを押す</li><li>8. スキャンが完了したら終了を選び、決定ボタンを押す</li><li>9. はい を選び、決定ボタンを押す</li></ol> <p data-bbox="815 887 1485 913">※ マニュアル変更の際は（さやまケーブルHD）を選択してください</p>
<p data-bbox="188 1001 651 1039">標準STB</p>  <p data-bbox="161 1391 683 1496">HUMAX 製 JC-4000・4100 JC-4000 取扱説明書 P32 数字(短縮)ボタンで選ぶ JC-4100 取扱説明書 P33 数字(短縮)ボタンで選ぶ</p>	<ol data-bbox="815 1095 1289 1279" style="list-style-type: none"><li>1. 設定ボタンを押す</li><li>2. チャンネル設定を選び、決定ボタンを押す</li><li>3. 画面上の10欄を選択し、決定ボタンを押す</li><li>4. さやまケーブルHD を選ぶ</li><li>5. 登録が終わったら戻るボタンを押す</li></ol> <p data-bbox="815 1328 1401 1391">※ こちらの機種ではチャンネルスキャンの操作はできません マニュアル変更 のみとなります</p>
<p data-bbox="188 1538 651 1576">HDD 内蔵STB</p>  <p data-bbox="268 1928 571 2004">Panasonic 製 TZ-DCH2000 取扱説明書 P68 設置設定</p>	<ol data-bbox="815 1565 1465 1901" style="list-style-type: none"><li>1. 操作一覧ボタンを押す</li><li>2. 設定する を選び決定ボタンを押す</li><li>3. 設置設定を選び決定ボタンを3秒以上押し続ける</li><li>4. チャンネル設定を選び決定ボタンを押す</li><li>5. 地上デジタルを選び決定ボタンを押す</li><li>6. 初期スキャンを選び、決定ボタンを押す</li><li>7. 地域選択が埼玉になっていることを確認し、決定ボタンを押す</li><li>8. スキャンが完了したら終了を選び、決定ボタンを押す</li><li>9. はい を選び、決定ボタンを押す</li></ol> <p data-bbox="815 1951 1485 1977">※ マニュアル変更の際は（さやまケーブルHD）を選択してください</p>

<p>Panasonic 製 TZ-HDW600 取扱説明書 P66 設置設定</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 操作一覧ボタンを押す</li> <li>2. 設定する を選び、決定ボタンを押す</li> <li>3. 設置設定を選び、決定ボタンを押す</li> <li>4. チャンネル設定を選び、決定ボタンを押す</li> <li>5. 地上デジタルを選び、決定ボタンを押す</li> <li>6. 初期スキャンを選び、決定ボタンを押す</li> <li>7. 地域選択が埼玉になっていることを確認し、決定ボタンを押す</li> <li>8. スキャンが完了したら戻るボタンを押す</li> </ol> <p>※ マニュアル変更の際は（さやまケーブルHD）を選択してください</p>
<p>ブルーレイ+HDD 内蔵STB</p>  <p>Panasonic 製 TZ-BDW900・910 TZ-BDW900 取扱説明書 P129 設置設定する TZ-BDW910 取扱説明書 P133 設置設定する</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 操作一覧ボタンを押す</li> <li>2. その他の機能へ を選び、決定ボタンを押す</li> <li>3. 放送設定を選び、決定ボタンを押す</li> <li>4. 設置設定を選び、決定ボタンを押す</li> <li>5. チャンネル設定を選び、決定ボタンを押す</li> <li>6. 地上デジタルを選び、決定ボタンを押す</li> <li>7. 初期スキャンを選び、決定ボタンを押す</li> <li>8. 地域選択が埼玉になっていることを確認し、決定ボタンを押す</li> <li>9. スキャンが完了したら終了を選び、決定ボタンを押す</li> </ol> <p>※ マニュアル変更の際は（さやまケーブルHD）を選択してください</p>
<p>HUMAX 製 JC-3100・3500 JC-3100 取扱説明書 P33 数字(短縮)ボタンで選ぶ JC-3500 取扱説明書 P34 数字(ワンタッチ)ボタンで選ぶ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ナビボタンを押す</li> <li>2. 設定を選び、決定ボタンを押す</li> <li>3. チャンネル設定を選び、決定ボタンを押す（JC-3500 の場合は、その後ワンタッチ設定を選び、決定ボタンを押す）</li> <li>4. 画面上の 10 欄を選択し、決定ボタンを押す</li> <li>5. さやまケーブルHD を選ぶ</li> <li>6. 登録が終わったら、戻るボタンを押す</li> </ol> <p>※ こちらの機種ではチャンネルスキャンの操作はできません マニュアル変更 のみとなります</p>

※ 地上デジタル対応テレビのチャンネルスキャン方法につきましては、各メーカーの取扱説明書をご確認いただくか各家電メーカー様へお問い合わせください。以前にチャンネル番号を変更していた場合、初期スキャンによりチャンネル番号が、初期の状態に戻る場合がございます。