

ケーブルテレビ操作ガイド TZ-BDT910

1. テレビの電源を入れる

設置の際にテレビのメーカーに合わせて設定をしています
テレビを買い替えた場合は取扱説明書 136 ページを参考に
リモコン信号の設定を行って下さい

2. テレビを に合わせる

テレビの機種などお使いの環境によって操作方法や画面の表示が違います
一般的には[入力切換]ボタンを押す度に順繰りに切替わります

3. STBの電源を入れる

STBとはケーブルテレビ用チューナーの呼び名です
リモコンをSTBの本体に向けて操作してください
電源が入ると本体前面の電源ランプが赤から緑に変わります



狭山ケーブルテレビ株式会社

0120-340-379

携帯電話
PHSからは 04-2954-2200



4. 本紙裏面で三桁のチャンネル番号を確認する

5. [チャンネル番号入力]を押してから 三桁の番号をテンポ良く入力する

リモコンをSTB本体に向けて操作してください
102チャンネルの場合・・・ 3桁入力 1あ 10記号 2か

 さらにべんり！

お好みのチャンネルを数字ボタンに割り当てる

※地上・BSは工場出荷時にいくつかのチャンネルが設定済みです

→ 取扱説明書 133 ページ

テレビにチャンネルを一覧表示して選局する

→ 取扱説明書 21 ページ